

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Tempero ECO 160 Ceram APP O2 VISUAL

(Μετάφραση από το Αγγλικό κείμενο μέσω Google Translate και προσθήκη πληροφορήσης για την εγκατάσταση της σχετικής εφαρμογής (O2 Visual))

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (O2 Visual) ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΑΜΠΛΕΤ,

Από την ιστοσελίδα του Google Play:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ghostapp.base&hl=el>

Περιγραφή λογισμικού: Το O2 Visual μπορεί εύκολα και γρήγορα να διαμορφώσει και να ελέγξει μονάδες ανάκτησης θερμότητας O.ERRE που είναι εγκατεστημένες στο σπίτι σας, ακόμα και όταν λείπετε από το σπίτι. Οι διάφορες μονάδες ανάκτησης θερμότητας μπορούν να διαμορφωθούν απλά και διαισθητικά, ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα εξαερισμού ή να διαχειρίζονται ως μεμονωμένες μονάδες εξαερισμού.

Οι μονάδες μπορούν να διαμορφωθούν και να ελεγχθούν μέσω Wi-Fi 2,4 GHz ή Bluetooth, εάν το σπίτι σας δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, ορισμένες λειτουργίες του προϊόντος θα είναι περιορισμένες (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος).

Το O2 Visual προσφέρει μια ποικιλία τρόπων λειτουργίας: Αυτόματη, Χειροκίνητη, Παρακολούθηση, Νύχτα, Ελεύθερη Ψύξη, Εξαγωγή, Χρονομετρημένη Εξαγωγή και έως τέσσερις ρυθμούς ροής αέρα. Το O2 Visual παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα μέσω ενός ενσωματωμένου αισθητήρα υγρασίας και μειώνει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα τη νύχτα για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή άνεση (αυτή η λειτουργία είναι ενεργή στις λειτουργίες Αυτόματη και Παρακολούθηση). Το O2 Visual είναι συμβατό με τις μονάδες ανάκτησης θερμότητας O.ERRE με το επίθημα "O2" στο όνομα του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Tempero ECO 160 Ceram APP O2 VISUAL

- 1) Επιλέξτε τη ΖΩΝΗ στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα προϊόντα που πρόκειται να ρυθμιστούν.
- 2) Επιλέξτε ένα εικονίδιο (avatar) που προσδιορίζει τη ΖΩΝΗ (παράδειγμα: εικονίδιο «φεγγάρι» για «ζώνη ύπνου» ή εικονίδιο «καναπές» για «ζώνη καθιστικού»).
- 3) Μόλις επιλεγεί η ζώνη, η εφαρμογή (APP) θα αναζητήσει μέσω Bluetooth διαθέσιμες συσκευές για ρύθμιση, οι οποίες θα εμφανιστούν όπως παρακάτω.
Προειδοποίηση: Το Bluetooth έχει περιορισμένη εμβέλεια, επομένως εάν έχετε εγκαταστήσει περισσότερα προϊόντα από αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη, θα πρέπει να πλησιάσετε περισσότερο σε αυτά ώστε το Bluetooth του smartphone σας να μπορέσει να τα εντοπίσει.
- 4) Επιλέξτε ένα από τα προϊόντα της λίστας. Όταν επιλέγεται μια συσκευή από τη λίστα, το αντίστοιχο φυσικό προϊόν θα αναβοσβήνει το λευκό LED και θα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα ώστε να είναι δυνατή η

αναγνώρισή του. Αυτά τα σήματα έχουν καθορισμένη διάρκεια και σταματούν αυτόματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, επομένως ενδέχεται να συνεχιστούν ακόμη και αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση της συσκευής.

5) Εάν το προϊόν που αναβοσβήνει και εκπέμπει ηχητικό σήμα δεν είναι αυτό που θέλατε να τοποθετήσετε στην επιλεγμένη ζώνη, πατήστε το κουμπί επιστροφής και επιλέξτε άλλη συσκευή. Αυτές οι ενδείξεις έχουν καθορισμένη διάρκεια και σταματούν αυτόματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, επομένως ενδέχεται να συνεχιστούν ακόμη και αφού πατηθεί το κουμπί επιστροφής.

6) Επιλέξτε τη σύνδεση του προϊόντος με το δίκτυο Wi-Fi εισάγοντας το όνομα (εάν διαφέρει από αυτό που εμφανίζεται) και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου.

7) Εάν όλα τα προϊόντα πρέπει να συνδεθούν στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, από τη δεύτερη συσκευή και μετά δεν θα χρειαστεί να εισαγάγετε ξανά τα δεδομένα, αλλά απλώς να πατήσετε το κουμπί «Συνέχεια» (PROCEED).

8) Ρυθμίστε τη συσκευή λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε ζώνη πρέπει να υπάρχει μόνο ένα προϊόν ρυθμισμένο ως Master και όλα τα άλλα ως Slave (αντίθετης ή ίδιας λειτουργίας, ανάλογα με τις ανάγκες).

9) Μόλις επιλεγεί η επιθυμητή ρύθμιση, η συσκευή θα λάβει το χρώμα που αντιστοιχεί στη ρύθμιση αυτή: κόκκινο για Master, γαλάζιο για Slave αντίθετης λειτουργίας, μπλε για Slave ίδιας λειτουργίας.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα 4-5-6-7 για όλα τα προϊόντα που θέλετε να τοποθετήσετε στην επιλεγμένη περιοχή.

10) Αφού διαμορφώσετε όλα τα προϊόντα στην επιλεγμένη ζώνη, μπορείτε, εάν χρειάζεται, να επιλέξετε μια νέα ζώνη για να διαμορφώσετε τυχόν άλλα προϊόντα, επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1 έως 8.

11) Αφού ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση των προϊόντων, πατήστε το κουμπί ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με άλλες μονάδες στο ίδιο σύστημα, μόνο η μονάδα MASTER θα λαμβάνει εντολές, οι οποίες θα μεταβιβάζονται σε όλες τις άλλες συνδεδεμένες στη σειρά μονάδες SLAVE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το προϊόν έχει ρυθμιστεί για λειτουργία μέσω Bluetooth, θα μπορεί να λαμβάνει εντολές μόνο όταν το smartphone βρίσκεται κοντά στη συσκευή.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

- Λήψη εντολής: όταν η μονάδα λαμβάνει σωστά την εντολή, εκπέμπει έναν ήχο «μπιπ» και η λυχνία LED αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.

- Συναγερμός υγρασίας: όταν η μονάδα ενεργοποιεί τον συναγερμό υγρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κόκκινη λυχνία LED ανάβει σταθερά.

- Συναγερμός φίλτρου: όταν η μονάδα ανεμιστήρα ενεργοποιεί τον συναγερμό φίλτρου, η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο.

- Διαμόρφωση: όταν ο χρήστης εκτελεί τη φάση αναζήτησης συσκευής, το προϊόν στη λίστα που επιλέγεται αρχίζει να εκπέμπει ήχους «μπιπ» και οι λευκές λυχνίες LED αναβοσβήνουν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της μονάδας και κατά τη μετάβαση από την κατάσταση αναμονής (stand-by)

ή απενεργοποίησης (OFF) στην ενεργοποίηση (ON), το ανακλινόμενο μπροστινό κάλυμμα χρειάζεται 40 δευτερόλεπτα για να ανοίξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος «λειτουργία ανάκτησης θερμότητας» αντιστοιχεί στην τυπική λειτουργία του προϊόντος, δηλαδή 70 δευτερόλεπτα εξαγωγής και 70 δευτερόλεπτα εισαγωγής αέρα, με εναλλαγή του κύκλου και ανοιχτό το ανακλινόμενο μπροστινό κάλυμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του προϊόντος, η εφαρμογή ανοίγει αυτόματα τη σελίδα «Τρόπος Λειτουργίας».

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε αυτή τη σελίδα μέσω του κουμπιού FUNCTIONS (Λειτουργίες) στην Αρχική Σελίδα.

Πατώντας στο εικονίδιο (avatar) μιας από τις διαθέσιμες ζώνες, εμφανίζεται η οθόνη, «Τρόπος λειτουργίας» της επιλεγμένης ζώνης.

Ανάλογα με το αν η ζώνη ελέγχεται μέσω Wi-Fi ή Bluetooth, εμφανίζεται το αντίστοιχο σύμβολο κάτω δεξιά στο πλαίσιο. Οι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας περιγράφονται στις επόμενες σελίδες.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να ενεργοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, πατήστε το κουμπί AUTO.

Η σταγόνα μέσα στο σπίτι υποδεικνύει το επίπεδο υγρασίας στον επιλεγμένο χώρο: χαμηλό, μέτριο, υψηλό.

Το κουμπί HUMIDITY (Υγρασία) είναι ενεργό για την επιλογή του επιθυμητού ορίου υγρασίας ανάμεσα στα τρία διαθέσιμα.

Η λειτουργία TWILIGHT (Νυχτερινή λειτουργία) είναι ενεργή και μειώνει αυτόματα την ταχύτητα του προϊόντος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, με ενεργοποιημένο τόσο τον αισθητήρα υγρασίας όσο και τη νυχτερινή λειτουργία, οι μονάδες λειτουργούν αυτόνομα χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω εντολές.

Ακολουθούν οι διάφορες συνθήκες λειτουργίας των μονάδων και ο αντίστοιχος τρόπος λειτουργίας:

Σε συνθήκες κανονικής υγρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι μονάδες λειτουργούν σε μέτρια ταχύτητα με ανάκτηση θερμότητας.

Σε συνθήκες κανονικής υγρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι μονάδες λειτουργούν σε νυχτερινή ταχύτητα με ανάκτηση θερμότητας.

Σε κατάσταση συναγερμού υγρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι μονάδες λειτουργούν σε μέτρια ταχύτητα σε λειτουργία εξαγωγής αέρα, με την κόκκινη λυχνία LED αναμμένη.

Σε κατάσταση συναγερμού υγρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι μονάδες λειτουργούν σε νυχτερινή ταχύτητα σε λειτουργία εξαγωγής αέρα.

Οι μονάδες μεταβαίνουν σε κατάσταση συναγερμού υγρασίας όταν η μονάδα MASTER ανιχνεύσει επίπεδο υγρασίας περιβάλλοντος υψηλότερο από το καθορισμένο όριο (μεταξύ των 3 διαθέσιμων: 40%, 60%, 90%). Μπορείτε να δείτε την επεξήγηση της λειτουργίας πατώντας το κουμπί «!» στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Συμβουλή χρήσης

Συνιστώμενη λειτουργία όταν θέλετε να διατηρείτε υπό έλεγχο την εσωτερική υγρασία, αφήνοντας παράλληλα τις μονάδες πλήρως αυτόνομες. Μόλις ρυθμιστεί το επίπεδο υγρασίας, το σύστημα λειτουργεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται καμία παρέμβαση.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (NIGHT MODE)

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί NIGHT.

Το εικονίδιο της σταγόνας μέσα στο σπίτι υποδεικνύει το επίπεδο υγρασίας στην επιλεγμένη περιοχή: χαμηλό, μέτριο, υψηλό.

Σε αυτή τη λειτουργία, όλες οι μονάδες λειτουργούν με τη νυχτερινή ταχύτητα σε κατάσταση ανάκτησης θερμότητας, μέχρι να δοθεί άλλη εντολή.

Μπορείτε να δείτε την επεξήγηση της λειτουργίας πατώντας το κουμπί «!» στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Συμβουλή χρήσης

Συνιστώμενη λειτουργία όταν το εξωτερικό περιβάλλον είναι πολύ ήσυχο και γίνεται αισθητός ακόμη και ο θόρυβος της ελάχιστης ταχύτητας της μονάδας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (SURVEILLANCE MODE)

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί SURVEILLANCE.

Το εικονίδιο της σταγόνας μέσα στο σπίτι υποδεικνύει το επίπεδο υγρασίας στην επιλεγμένη περιοχή: χαμηλό, μέτριο, υψηλό.

Το κουμπί HUMIDITY είναι ενεργό για την επιλογή του επιθυμητού ορίου υγρασίας ανάμεσα στα τρία διαθέσιμα.

Η λειτουργία TWILIGHT (αυτόματη μείωση ταχύτητας βάσει φωτισμού) είναι ενεργή και μειώνει αυτόματα την ταχύτητα της μονάδας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε αυτή τη λειτουργία, με ενεργοποιημένο τόσο τον αισθητήρα υγρασίας όσο και τη λειτουργία twilight, οι μονάδες παραμένουν κανονικά σε κατάσταση αναμονής (stand-by) με το κλείστρο κλειστό, ώστε όταν η υγρασία υπερβεί το καθορισμένο όριο, να ξεκινούν τη λειτουργία εξαγωγής αέρα.

Ακολουθούν οι διάφορες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκονται οι μονάδες, καθώς και η αντίστοιχη λειτουργία τους:

Σε κανονικές συνθήκες υγρασίας, οι μονάδες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής με το κλείστρο κλειστό και τους αισθητήρες ενεργούς.

Σε συνθήκες συναγερμού υγρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι μονάδες λειτουργούν με μέτρια ταχύτητα εξαγωγής αέρα και με αναμμένη την κόκκινη λυχνία LED.

Σε συνθήκες συναγερμού υγρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι μονάδες λειτουργούν με τη νυχτερινή ταχύτητα εξαγωγής αέρα. Οι μονάδες μεταβαίνουν σε κατάσταση συναγερμού υγρασίας όταν η κύρια μονάδα (MASTER) ανιχνεύσει επίπεδο υγρασίας περιβάλλοντος υψηλότερο από το καθορισμένο όριο (μεταξύ των 3 διαθέσιμων επιλογών: 40%, 60%, 90%).

Μπορείτε να δείτε την επεξήγηση της λειτουργίας πατώντας το κουμπί «!» στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης.

Συμβουλές χρήσης

Συνιστώμενη λειτουργία για περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται ανάκτηση θερμότητας, αλλά κρίνεται απαραίτητος ο σωστός αερισμός του χώρου λόγω της υγρασίας.

Τυπική χρήση σε εξοχικές κατοικίες, καθώς δεν απαιτείται ανάκτηση θερμότητας, αλλά αρκεί ο σωστός αερισμός για την αποφυγή της στασιμότητας του αέρα στον χώρο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Για να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί MANUAL.

Η σταγόνα μέσα στο εικονίδιο του σπιτιού υποδεικνύει το επίπεδο υγρασίας στον επιλεγμένο χώρο: χαμηλό, μέτριο, υψηλό.

Το κουμπί FAN είναι ενεργό για την επιλογή της επιθυμητής ταχύτητας ανάμεσα στις τρεις διαθέσιμες.

Σε αυτή τη λειτουργία, τόσο ο αισθητήρας υγρασίας όσο και η λειτουργία λυκόφωτος (αισθητήρας φωτός) είναι ανενεργά, και οι μονάδες θα λειτουργούν πάντα σε κατάσταση ανάκτησης θερμότητας.

Μπορείτε να δείτε την επεξήγηση της λειτουργίας πατώντας το κουμπί «!» πάνω δεξιά στην οθόνη.

Συμβουλή χρήσης

Συνιστώμενη λειτουργία όταν απαιτείται ανάκτηση θερμότητας ανεξάρτητα από τα επίπεδα υγρασίας ή όταν χρειάζεται να οριστεί σταθερή ταχύτητα για όλες τις συσκευές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Για να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί BOOST.

Η σταγόνα μέσα στο εικονίδιο του σπιτιού υποδεικνύει το επίπεδο υγρασίας στον επιλεγμένο χώρο: χαμηλό, μέτριο, υψηλό.

Πατώντας αυτό το κουμπί, όλες οι συσκευές θα ξεκινήσουν τη λειτουργία εξαγωγής αέρα στη μέγιστη ταχύτητα για 20 λεπτά· στο τέλος του κύκλου, θα επιστρέψουν στη λειτουργία που είχε οριστεί προηγουμένως.

Μπορείτε να δείτε την επεξήγηση της λειτουργίας πατώντας το κουμπί «!» πάνω δεξιά στην οθόνη.

Συμβουλή χρήσης

Συνιστώμενη λειτουργία για τη γρήγορη απομάκρυνση ακάθαρτου αέρα ή έντονων οσμών, χωρίς να χρειάζεται επαναρρύθμιση των μονάδων στη συνέχεια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

Για να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί EXHAUST.

Η σταγόνα μέσα στο εικονίδιο του σπιτιού υποδεικνύει το επίπεδο υγρασίας στον επιλεγμένο χώρο: χαμηλό, μέτριο, υψηλό.

Το κουμπί FAN είναι ενεργό για την επιλογή της επιθυμητής ταχύτητας ανάμεσα στις τρεις διαθέσιμες.

Όλες οι μονάδες θα λειτουργούν συνεχώς σε κατάσταση εξαγωγής αέρα, στην καθορισμένη ταχύτητα.

Μπορείτε να δείτε την επεξήγηση της λειτουργίας πατώντας το κουμπί «!» πάνω δεξιά στην οθόνη.

Συμβουλή χρήσης

Συνιστώμενη λειτουργία για την απομάκρυνση μεγάλης ποσότητας μπαγιάτικου αέρα —θυσιάζοντας την ανάκτηση θερμότητας— όταν οι χώροι έχουν πολύ κόσμο, όπως σε πάρτι, επετείους κ.λπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FREE COOLING (ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ)

Για να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί FREE COOLING.

Η σταγόνα μέσα στο εικονίδιο του σπιτιού υποδεικνύει το επίπεδο υγρασίας στον επιλεγμένο χώρο: χαμηλό, μέτριο, υψηλό.

Το κουμπί FAN είναι ενεργό για την επιλογή της επιθυμητής ταχύτητας ανάμεσα στις τρεις διαθέσιμες. Σε αυτή τη λειτουργία, οι μονάδες παράγουν συνεχή ροή αέρα από τις μονάδες MASTER ή SLAVE (ίδιες κατεύθυνσης με τη MASTER) προς τις μονάδες SLAVE (αντίθετης κατεύθυνσης από τη MASTER), χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Μπορείτε να δείτε την επεξήγηση της λειτουργίας πατώντας το κουμπί «!» στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Συμβουλές χρήσης

Αυτή η λειτουργία συνιστάται για το καλοκαίρι, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την εσωτερική κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν απαιτείται ανάκτηση θερμότητας, αλλά είναι προτιμότερο να εισάγεται φρέσκος αέρας απευθείας στο σπίτι.

Επίσης, συνιστάται για τον περιορισμό οσμών (π.χ. από την κουζίνα) σε έναν συγκεκριμένο χώρο, μέσω της δημιουργίας συνεχούς ροής αέρα προς αυτόν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF)

Για να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί OFF. Σε αυτή τη λειτουργία, οι συσκευές απενεργοποιούνται και ο αισθητήρας δεν είναι ενεργός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φόντο και τα εικονίδια που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνα της συσκευής σας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ

Για να μεταβείτε στην ενότητα του προφίλ χρήστη, πατήστε το κουμπί USER PROFILE (Προφίλ χρήστη) στην αρχική σελίδα.

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να αλλάξετε το όνομα, το επώνυμο, τον κωδικό πρόσβασης, το email και το avatar σας, καθώς και να διαγράψετε τον λογαριασμό σας και τα δεδομένα του.

Προειδοποίηση: εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας, αυτός θα διαγραφεί οριστικά και δεν θα είναι δυνατή η ανάκτησή του. Όλες οι συσκευές και τα δεδομένα τους θα διαγραφούν οριστικά και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν.

ΓΛΩΣΣΑ

Για να αλλάξετε τη γλώσσα της εφαρμογής, πατήστε το κουμπί LANGUAGE (Γλώσσα) στην αρχική σελίδα και επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (INFO)

Πατώντας το κουμπί INFO (Πληροφορίες) στην αρχική σελίδα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν την πολιτική απορρήτου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και στα εγχειρίδια χρήσης, εγκατάστασης και διαμόρφωσης των προϊόντων.

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF (I/O), εάν υπάρχει, βρίσκεται στη θέση ON (I).

Κατά τη διαμόρφωση, οι συσκευές δεν εντοπίζονται μέσω Bluetooth

Πλησιάστε φυσικά τις συσκευές με το smartphone σας. Ενεργοποιήστε τις άδειες αναζήτησης συσκευών Bluetooth για την εφαρμογή (APP) στις ρυθμίσεις του smartphone.

Οι συσκευές δεν επικοινωνούν πλέον μεταξύ τους και η μονάδα MASTER δεν λαμβάνει εντολές από το smartphone.

Το δίκτυο Wi-Fi δεν λειτουργεί σωστά. Ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi έχει αλλάξει.

Η μονάδα MASTER δεν λαμβάνει εντολές.

Εάν έχετε διαμορφώσει περισσότερα από ένα σπίτια, το σπίτι που ελέγχετε μέσω της εφαρμογής δεν είναι το τρέχον. Το δίκτυο Wi-Fi ή η γραμμή Internet δεν λειτουργούν σωστά.

Περιμένετε 40 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το αυτόματο διάφραγμα.

Η συσκευή ενεργοποιείται, λαμβάνει σήματα από το smartphone, αλλά ο ανεμιστήρας δεν ξεκινά.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία επιτήρησης (Surveillance mode).

Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι μπλοκαρισμένος.

Η συσκευή δεν λαμβάνει κανένα σήμα από το smartphone και η κόκκινη λυχνία LED στη μονάδα MASTER αναβοσβήνει.

Πραγματοποιήστε τη συντήρηση και την επαναφορά του φίλτρου όπως υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο.

Η συσκευή λειτουργεί μόνο σε λειτουργία εξαγωγής αέρα και η κόκκινη λυχνία στη μονάδα MASTER

παραμένει αναμμένη.

Αυξήστε το όριο ενεργοποίησης του υγροστάτη. Η κόκκινη λυχνία στη μονάδα SLAVE αναβοσβήνει.

Διακοπή επικοινωνίας MASTER-SLAVE.

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργή και λειτουργεί σωστά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε διαφέρει από αυτά που αναφέρονται ή εάν το πρόβλημα δεν επιλύεται ακολουθώντας τα προτεινόμενα βήματα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.